

# Steylaerts voegwijzer

BUITEN

## VLOER

## WAND

### NATUURSTEEN

Eurofine 717 WD

Eurofine 717 WD

### KERAMISCHE TEGEL

Eurofine 717 WD  
Euro DUR  
716 HP

Eurofine 717 WD  
Euro DUR  
716 HP

### VOEGSELS VERKRIJGBAAR IN VOIGENDE KLEUREN:

#### Eurocol 717

Wit - grijs - antraciet - buxy - Manhattan grijs - zilvergrijs - jasmijn - crème - beige

#### Eurocolor Wood 712 WD

Elegant - rustic - silver - vintage

## TIPS VOOR BINNEN EN BUITEN!

Na het aanmaken van het voegsel enkele minuten laten rusten en daarna opnieuw mixen. Zo verlengt u de verwerkingstijd!

Klaargemaakt voegsel achteraf niet verdunnen met water!

Respecteer de hoeveelheid water die op de zak aangegeven wordt!  
Teveel water toevoegen vermindert de kwaliteit van het voegsel

## GEMIDDELD VERBRUIK

Standaardvoeg 3 à 4 mm: 0,75 kg per m<sup>2</sup>

Gerectificeerde tegels: 0,5 kg per m<sup>2</sup>

Verouderde tegels: 1,5 kg per m<sup>2</sup>

Vragen? Contacteer ons op:

Steylaerts Lier  
Schollebeekstraat 29 - 2500 Lier  
03 482 13 53

Steylaerts Temse  
Hoogkamerstraat 308 - 9140 Temse  
03 711 04 04

Poreuze tegels zoals terracotta, cementtegels e.d. moeten verzadigd/beschermd worden voor het voegen met:

Vlekstop MN  
Vlekstop +  
Vlekstop W

## VLOER

## WAND

### NATUURSTEEN

Eurofine 717 WD

Eurofine 717 WD

### VERGLAASDE TEGEL

Eurofine 717 WD

Eurofine 717 WD

### KERAMISCHE TEGEL

Eurofine 717 WD

Eurofine 717 WD

### WOODSTONE

Eurofine 717 WD  
Eurocolor Wood 712 WD

Eurofine 717 WD  
Eurocolor Wood 712 WD

### VOEGSELS VERKRIJGBAAR IN VOIGENDE KLEUREN:

Eurocol 717

Wit - grijs - antraciet - buxy - Manhattan grijs - zilvergrijs - jasmijn - crème - beige

Eurocolor Wood 712 WD  
Elegant - rustic - silver - vintage

Gipsachtige of poreuze ondergronden voorbehandelen met  
099 dispersiemiddel

Vuile ondergronden ontvetten met  
014 euroclean

Te gladde oppervlakken behandelen met  
044 hechtlak of 051 Europrimer quartz

Ditramat - Ditra Drain - Ditra Heat mat verlijmen met  
poederlijm 036 Supercontact

Kerdi verlijmen met  
poederlijm 709 superflex

Kerdi overlappingsen - Keba - hoeken verlijmen met  
Kerdicol

## VLOER

## WAND

### NATUURSTEEN

poederlijm 711 uniflex  
dikbedlijm 720 unicol

poederlijm 711 uniflex

### KERAMISCHE TEGEL

poederlijm 709 superflex  
dikbedlijm 720 unicol

poederlijm 709 superflex  
pastalijm 682 majocol

### VERGLAASDE TEGEL

poederlijm 709 superflex  
dikbedlijm 720 unicol

poederlijm 709 superflex  
droge grijze bezetting (geen natte ruimten)  
poederlijm 709 superflex  
witte bezetting - tegel op tegel - natte ruimten  
poederlijm 709 superflex  
pastalijm 682 majocol  
gyproc - hout  
pastalijm 682 majocol

### 60X60 OF GROTER (ONGEACHT TYPE TEGEL)

poederlijm 720 unicol

# Steylaerts lijmwijzer

BUITEN

Ditramat - Ditra Drain - Ditra Heat mat verlijmen met  
poederlijm 036 Supercontact

Kerdi verlijmen met  
poederlijm 709 superflex

Kerdi overlappingsen - Keba - hoeken verlijmen met  
Kerdicol

## VLOER

## WAND

### KERAMISCHE TEGEL

poederlijm 704 flextern  
poederlijm 747 Eurolight

### NATUURSTEEN

poederlijm 720 unicol

Op Ditra Drain:  
poederlijm 711 uniflex

### 60X60 OF GROTER (ONGEACHT TYPE TEGEL)

poederlijm 720 unicol

## TIPS VOOR BINNEN EN BUITEN!

Na het aanmaken van de tegellijm laat u hem enkele minuten rusten en mix daarna opnieuw. Zo verlengt u de werkingstijd.

Klaargemaakte tegellijm mag niet meer verdund worden met water!

Respecteer de hoeveelheid water die op de zak wordt aangegeven.  
Teveel water toevoegen vermindert de kwaliteit van uw tegellijm.

## GEMIDDELD VERBRUIK

pastalijm: 1 kg/m<sup>2</sup>  
poederlijm: 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
dikbedlijmen: 4 kg/m<sup>2</sup>

Vragen? Contacteer ons op:

Steylaerts Lier  
Schollebeekstraat 29 - 2500 Lier  
03 482 13 53

Steylaerts Temse  
Hoogkamerstraat 308 - 9140 Temse  
03 711 04 04

**eurocol**

**STEYLAERTS**